

INKTROL VERVANGEN – REMPLACER LA CARTOUCHE D'ENCRE

1. Open de printer en verwijder de oude inktrol
Ouvrez l'imprimante pour enlever le vieux rouleau d'encre



2. Verbind de nieuwe inktrol met de lege en steek de zwarte dragers op hun plaats
Reliez le nouveau rouleau d'encre avec celui qui est vide, et remettez les supports noir en place



3. Steek de inktrol in de printer met het zwarte stuk aan de rechterkant en de nieuwe inktrol vanachter

Remettez le rouleau dans la machine. La pièce noir doit être positionnée à droite et le nouveau rouleau doit être positionné à arrière

